

# パソコンとテレビ接続の方法

# パソコンとテレビ接続

- パソコンとテレビを接続する  
(HDMIケーブル)



1.5m程度が理想



参加者

# 参加者側の必要機材 (パソコンとテレビを接続する場合)

□ パソコン (Windows)

□ テレビ

□ HDMIケーブル

➤ エレコム GM-DHHD14SS20BK (2m)

➤ Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル - 3.0m (タイプAオス - タイプAオス)

